

Navodila za uporabo

Razpršilnik arom Tulipano

Ta razpršilnik arom s pomočjo ultrazvočnih valov v hipu upari vodo in eterično olje v zbiralniku ter tako proizvaja hladno in suho dišečo meglico.

VSE SLIKE so v priloženi brošuri

- A. Odprtina za izhod meglice
- B. Pokrov razpršilnika
- C. Pokrov zbiralnika vode
- D. Zbiralnik vode
- E. Odvod zraka
- F. Ohišje
- G. Tipke za upravljanje
- H. Dovod zraka
- I. DC vtičnica

DELOVANJE

1. Postavite izdelek na ravno površino in odstranite zgornji pokrov. **Slika 1 (FIG 1)**
2. Priključite AC adapter in vtič napajalnega kabla vtaknite v DC vhod na spodnjem delu ohišja razpršilnika. **Slika 2 (FIG 2)**
3. Z merilno posodico nalijete vodo iz pipe v zbiralnik vode. Količina vode v zbiralniku naj ne seže preko oznake za maksimalno raven vode (90 ml). Vode ne nalivajte neposredno iz pipe. Vode ne nalivajte med tem, ko razpršilnik deluje in ne uporabite vroče vode. Eterično olje z vrha nakapajte v zbiralnik vode. Na 100 ml vode kanite 2-3 kapljice (približno 0,1-0,15 ml) eteričnega olja. **Slika 3 (FIG 3)**
4. Namestite pokrov zbiralnika vode.
5. Namestite pokrov na ohišje razpršilnika.
Opomba: Ko želite uporabiti razpršilnik, mora biti pokrov nameščen. **Slika 4 (FIG 4)**
6. Priključite adapter za izmenični tok v električno vtičnico gospodinjskega porabnika, razpršilnik bo "dvakrat zapiskal" in s tem je pripravljen za uporabo.
7. S pritiskom na desno tipko »MIST« (meglica) na ohišju razpršilnika za 3 sekunde boste najprej slišali pisk in pršenje se bo sprožilo. S pritiskanjem na desno tipko »MIST« (meglica) lahko nastavite zeleni čas pršenja (30 min izmenično*/60 min/neprekinjeno »ON«). Razpršilnik se bo v nastavljenem času samodejno izklopil. Če želite razpršilnik kadar koli izklopiti ponovno pritisnite desno tipko »MIST«, in sicer tolikokrat dokler se ne izklopi ali držite tipko 3 sekunde. **Slika 5 (FIG 5)**
*- 30 min izmenično - pomeni da razpršilnik prši 30 min, nato preneha za 30 minut in zopet prši 30min –itd, programirani 30 minutni ciklus se izvaja, dokler je tekočina v razpršilniku ali dokler ga sami ne izklopite.
8. S pritiskom na levo tipko »LIGHT« (luč) na ohišju razpršilnika za 3 sekunde boste najprej slišali pisk in LED svetloba s samodejnim menjavanjem barv svetlobe se bo vklopila. Če želite določeno bravo, počakajte, da se barva vklopi in pritisnite na levo tipko »LIGHT« (luč) in s tem ustavite samodejno menjavanje barv. Z ponovnim pritiskom na levo tipko »LIGHT« (luč) se svetloba izklopi. Svetlobo lahko izklopite kadarkoli med delovanjem s tem da pritisnete na levo tipko »LIGHT« (luč) in držite nekaj sekund. **Slika 6 (FIG 6)**

OPOZORILA

Če razpršilnika ne uporabljate daljše časovno obdobje je treba zbiralnik vode izprazniti in posušiti ter razpršilnik pospraviti.

Če je v zbiralniku le malo vode, se bo razpršilnik samodejno izklopil, tudi če boste pritisnili gumb »MIST« (meglica). Razpršilnik brez vode ne bo deloval.

Količina in intenzivnost proizvedene meglice se lahko spreminja, kar ni nenavadno in se ne sme šteti kot napaka. Na meglico lahko vplivajo različni dejavniki, kot npr. vrsta voda, vlažnost, temperatura in zračni tokovi.

Pred uporabo drugega eteričnega olja očistite razpršilnik v skladu z navodili za vzdrževanje.

NENAMERNO UHAJANJE

Če se razpršilnik med uporabo prevrne ali nagne, sledite spodnjim korakom, da preprečite okvaro:

1. Izklopite napravo iz električnega napajanja in odstranite pokrov.
2. Odlijte preostalo vodo iz zbiralnika.
3. Razpršilnik nežno stresite, da izsušite vodo znotraj mehanizma, in pustite, da se suši vsaj 24 ur.

VZDRŽEVANJE

Potem, ko ste razpršilnik uporabili 5–6-krat ali ga uporabljali 3–5 dni, ga očistite po naslednjih navodilih:

1. Izklopite enoto iz električnega omrežja in odstranite pokrov.
2. Če je v zbiralniku ostalo kaj vode, jo izlijte na drenažni strani (»**DRAIN SIDE**«), kjer je drenažni odvod.
3. V zbiralnik vode dajte žlico citronske kisline in dodajte malo manj kot 90 ml tople vode. Pustite delovati 5 minut, nato pa raztopino izpraznite na drenažni strani zbiralnika, razpršilnik sperite in osušite z mehko krpo.
4. Če je na mestu izhoda za zrak (»**AIR OUTLET**«) umazanija, odstranite pokrov in jo očistite.
5. Nikoli ne uporabite katerih koli drugih kislin, encimov ali detergentov, saj lahko s tem povzročite nastanek strupenih plinov ali okvare.
6. V primeru, da je pršenje meglice zmanjšano ali je ultrazvočna vibracijska plošča umazana, obrnite zaščitni pokrov ultrazvočne vibracijske plošče v nasprotni smeri urinega kazalca in ga odstranite. Ultrazvočno vibracijsko ploščo nato nežno očistite z vatirano palčko in nato namestite nazaj zaščitni pokrov ultrazvočne vibracijske plošče.

SLIKA v brošuri(Maintenance)

VARNOSTNA OPOZORILA

Da bi preprečili okvare razpršilnika, se držite naslednjih opozoril:

Ne dovolite, da nestrokovne osebe predelujejo, razstavljajo ali popravljajo izdelek. Če je izdelek treba popraviti stopite v stik s svojim prodajalcem.

Napajalnega kabla adapterja ne poškodujte, raztegujte, upogibajte ali zvijajte. Nikdar ga ne puščajte na mestih v bližini visoke temperature. Na kabel adapterja ne postavljajte nobenih težkih predmetov in ga ne preščipnite ali popravljajte. Če je napajalni kabel adapterja poškodovan ali je priključek razrahljan prenehajte z uporabo. V primeru pojava neobičajnih vonjav, zvokov ali nenormalnega delovanja, sta lahko razpršilnik ali adapter poškodovana. V tem primeru napajalnik takoj izključite iz električnega omrežja in prenehajte z uporabo. Adapterja ne namakajte v vodo ali polivajte z vodo. Ne uporabljajte ga ali hranite v vlažnih prostorih, kot je kopalnica, garderoba, rastlinjak.

Po uporabi iz higienskih razlogov odlijte preostalo vodo iz zbiralnika na drenažni strani (»**DRAIN SIDE**«) in zbiralnik obrišite s krpo do čistega. Eterična olja lahko puščajo madeže. Če ga ponesreči polijete, ga takoj obrišite z mehko krpo. Za dodajanje vode v zbiralnik uporabljate le merilno posodico. Nikoli je ne natočite neposredno iz pipe. Meglica naj ne piha neposredno na pohištvo, oblačila, stene itd.

Ne uporabljajte/hranite naprave v bližini neposrednih virov sončne toplote, klimatskih naprav ali ventilatorjev za vroč zrak. Ne uporabljajte/hranite naprave v bližini električne opreme, kot sta TV- ali avdio oprema.

Naprave ne nagibajte, saj lahko to povzroči izliv vode v mehanizem in okvaro.

Naprave ne uporabljajte več kot 5 ur. Počakajte 60 minut, preden jo ponovno zaženete, da preprečite škodo na ultrazvočni plošči.

Uporabljajte le prečiščeno vodo ali vodo iz pipe; nikoli ne uporabite mineralne ali gazirane vode itd.

Naprave med uporabo nikoli ne premaknite.

Naprave se ne dotikajte z mokrimi rokami, da ne pride do električnega udara.

Shranjujte izven dosega otrok in jih naučite pravilne uporabe naprave.

Naprave ne smejo uporabljati otroci ali osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki jim primanjkuje izkušenj in znanja o napravi.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Kadar ugotovite, da pri delovanju naprave prihaja do težav in še predno nas kontaktirate za popravilo, najprej preverite naslednje napotke:

Ko napravo vklopite se v 1 sekundi izklopi.

Ali je v zbiralniku voda oziroma jo je dovolj?

- V zbiralnik dodajte vodo.

Ali je napajalni adapter pravilno priključen?

- Preverite, da je adapter priključen na napravo.

Da preverite ali je adapter priključen na napravo, povlecite DC vtikalno dozo iz naprave in jo ponovno priključite.

Nobene meglice ali nenavadno pršenje meglice.

Ali je v zbiralniku voda oziroma jo je dovolj?

- V zbiralnik dodajte dovolj vode. Če je nivo vode nad 90 ml bo pršenje meglice nenavadno.

Ali je na ultrazvočni plošči umazanija?

- Zbiralnik očistite v skladu z navodili za VZDRŽEVANJE.

Ali je v odprtini za odvod zraka umazanija?

- Če je odprtina polna prahu bo zmanjšan prehod zraka kar vpliva na meglico.

Uhajanje vode iz razpršilnika arom

Ali je pokrov ustrezno nameščen?

- Odstranite in ponovno pravilno namestite pokrov.

Ali je temperatura previsoka ali prenizka?

- Če je temperatura prenizka ali vlaga visoka se meglica hitro utekočini in nastanejo vodne kapljice.

SPECIFIKACIJE

Velikost:	φ119 mm(D)x143 mm(H)
Teža:	pribl. 235 g
Napetost: vhodna/izhodna	AC100-240V 50/60Hz / DC 5V 1A
Dolžina kabla:	pribl. 100 cm
Poraba električne energije:	pribl. 2.5W
Nastavitev časa delovanja:	30 min izmenično */ 60 min / ON (vključen) 30 min izmenično * - pomeni da razpršilnik prši 30 min, nato preneha za 30 minut in zopet prši 30min –itd, programirani 30 minutni ciklusi se izvajajo, dokler je tekočina v razpršilniku ali dokler ga sami ne izklopite.
Prostornina zbiralnika za vodo:	90 ml
LED luč:	3 žarnice
Material:	polipropilen (PP)
Ultrazvočni valovi:	3.0MHz
Priloženi dodatki:	USB adapter, merilna posodica, navodila za uporabo