

SLO

ZenKey


Zahvaljujemo se vam za nakup razpršilnika ZenKey, prvega razpršilnika dišav, ki se napaja preko vhoda USB.

Uporabljate ga lahko doma ali v pisarni, lahko pa ga tudi vzamete s seboj na pot.

Naj bo vsak dan svež in svetel.

Pred prvo uporabo razpršilnika ZenKey pazno preberite navodila za uporabo in vzdrževanje.

Seznam delov




1. Razpršilnik ZenKey
2. Vložek za olje
3. Stenj
4. Kapalka
5. Uporabniški priročnik


- A. Izhod za meglico
B. Časovnik

Prva uporaba


1. Odstranite pokrov predala za vložek na zadnji strani razpršilnika.



2. Odstranite vložek.




3. Odvijte stenj in s pomočjo priložene kapalke napolnite vložek z eteričnim oljem Gisa Wellness.




4. Privijte stenj, obrnite vložek s stenjem navzdol in ga pridržite v tem položaju vsaj 5 sekund.


5. Vstavite vložek v predal, kot prikazuje slika – s spodnjim delom naprej, tako da je stenj obrnjen proti vibracijski ploščici.



6. Zaprite pokrov predala za vložek. Razpršilnik je pripravljen za uporabo.
7. Vključite razpršilnik v vhod USB.
8. Prižgala se bo lučka, ki označuje, da razpršilnik deluje.
9. Razpršilnik bo začel oddajati meglico.



10. S časovnikom (B) nastavljate dolžino premora med pršenji meglice: 40 sekund (III), 80 sekund (II) ali 210 sekund (I). Tako lahko prilagajate delovanje razpršilnika glede na velikost prostora in jakost dišave.



11. Ko razpršilnika ne uporabljate, zlasti če ga uporabljate v avtomobilu, ga vedno

Polnjenje

Razpršilnik ZenKey je zasnovan za uporabo s posebnimi eteričnimi olji družbe Gisa Wellness.

Da bi napolnili vložek, ga preprosto odstranite iz predala in ga s pomočjo priložene kapalke napolnite z eteričnim oljem.

Nega in vzdrževanje

Vedno očistite razpršilnik po vsakem daljšem obdobju neuporabe in vsakič, ko zamenjate eterično olje.

Očistite razpršilnik po naslednjem postopku:

1. Izključite razpršilnik iz vhoda USB in odstranite vložek.
2. S pomočjo priložene kapalke na notranji in zunanji del vibracijske ploščice kapnite 2 ali 3 kapljice alkohola.
3. Vključite razpršilnik v vhod USB in preverite, ali se je prižgala modra lučka, ki označuje, da razpršilnik deluje. Pustite razpršilnik nekaj minut delovati, dokler ne neha oddajati meglice. Nato lahko razpršilnik izključite in vstavite vložek nazaj v predal.

Očistite vložek in stenj po naslednjem postopku:

1. Odstranite vložek iz predala.
2. Odvijte stenj.
3. Očistite vložek in stenj z razmaščevalnim čistilom.
4. Operite vložek in stenj s toplo vodo.
5. Vložek in stenj sta pripravljena za uporabo.

Opozorila

Le za priključitev v vhod USB. Nikoli ne priključite razpršilnika na kakršen koli drug vir napajanja.

Hranite zunaj dosega otrok in živali. Razpršilnik ni igrača.

Priporočamo, da pred uporabo eteričnega olja vedno preberete navodila in opozorila na njegovi embalaži. Močno odsvetujemo uporabo eteričnih olj, ki vsebujejo PEG-40 hidrogenirano ricinusovo olje oziroma so narejena na osnovi ricinusovega olja, saj lahko resno poškodujejo razpršilnik.

Razpršilnik smejo uporabljati samo odrasle osebe.

Ne uporabljajte razpršilnika pri prenizki ali previsoki temperaturi.

Priporočamo, da razpršilnik uporabljate samo pri temperaturi med 5 in 38 °C.

Če v razpršilnik vdre voda ali prah, se lahko poškoduje.

Reševanje težav

Razpršilnik ne oddaja meglice:

- Preverite, ali gori modra lučka.
- Preverite, ali je vložek pravilno vstavljen.
- Preverite, ali je vložek poln.
- Očistite vibracijsko ploščico skladno z navodili za nego in vzdrževanje.
- Če ste ravnokar napolnili vložek, lahko traja nekaj minut, da se stenj popolnoma prepoji z eteričnim oljem.
- Če je eterično olje oziroma dišava pregosta, razpršilnik ne bo deloval.

Priporočamo, da uporabljate le eterična olja Gisa Wellness.

Razpršilnik oddaja zelo redko meglico:

- Gostota meglice je odvisna od gostote eteričnega olja. Gostejše, kot je olje, redkejša bo meglica.

Iz razpršilnika uhaja olje:

- Preverite, ali je stenj dobro privit v vložek.

Garancijska izjava

Družba Gisa S.r.l. izjavlja, da je bil izdelek preizkušen in odobren za uporabo skupaj z namenskimi eteričnim olji Gisa Wellness. Družba Gisa S.r.l. jamči, da za izdelek velja garancijsko obdobje 2 let.

Za brezplačno popravilo v garancijskem obdobju se obrnite na Medisanus d.o.o. , poslovalnica Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
Telefon 0132 00 809

Če v garancijskem obdobju pride do okvare, razpršilnik skupaj z embalažo, priloženo opremo in računom dostavite pooblaščenemu serviserju družbe Gisa S.r.l.

Garancija zlasti ne pokriva okvar in poškodb zaradi:

- Padca ali napačne uporabe, kar med drugim vključuje neuporabo izdelka za predvideni namen, uporabo, ki ni skladna z navodili v uporabniškem priročniku, ter neupoštevanje navodil za nego in vzdrževanje.
- Uporabe izdelka skupaj z dodatno opremo ali eteričnimi olji, ki jih ni odobrila družba Gisa S.r.l.
- Požara, potresa, nevihte, poplave, razjedanja in naravnih katastrof, na katere družba Gisa S.r.l. ne more vplivati.
- Nepooblaščenih posegov v izdelek.

Če družba Gisa S.r.l. popravi ali nadomesti izdelek, za popravljene ali nadomestni izdelek velja garancija do izteka prvotnega garancijskega obdobja.

Tehnični podatki

Napajanje: 4,5–5 V/5–300 mA.

Način delovanja: hladna meglica z ultrazvočnim vibriranjem.

SLO

ZenKey



Aromatic symphony for my hearth