

# Big Ultrasvočni vlažilnik



Pred uporabo natančno preberite ta navodila  
za uporabo vlažilnika.



## Poimenovanje sestavnih delov vlažilnika:

1. Ultrazvočna membrana
2. Plovec za nivo vode
3. Zbiralnik za vodo
4. Zgornji pokrov
5. Izhod za meglico
6. Gumb za nastavitev meglice
7. Usmerjevalnik ultrazvočnih valov\*
8. Plovec\*
9. Gumb za vklop/izklop LED luči (na zadnji strani vlažilnika)

\*ta model ima zbiralnik za vodo prostornine 2,2 litra, zato je tu nivo vode zelo globok in ultrazvok potrebuje podporno moč, da se iz vode proizvede meglica. Delovanje usmerjevalnika ultrazvočnih valov in plovca pomaga vlažilniku pri proizvodnji meglice iz vode.

## Tehnični podatki

Velikost: 17x17x34,54 cm  
 Napajanje: 100-240 V ~ 50/60 Hz  
 Moč: 30 W

Prostornina: 2,2 litra  
 Odvod meglice: pribl. 130 ml/h  
 Material: PP + ABS

## **Navodila:**

1. Dvignite pokrov z vrha zbiralnika za vodo.
2. Zbiralnik za vodo napolnite z vodo iz pipe. (Ne dodajajte preveč vode (nad označeno črto za najvišji nivo (MAX.) ali premalo vode (novi vode pod označeno črto za najnižji nivo (MIN.)).
3. V vodo lahko dodate 6-8 kapljic eteričnega olja. Količino dodanega eteričnega olja lahko glede na vaše želje povečate ali zmanjšate.
4. Pokrov namestite nazaj na vrh zbiralnika za vodo.
5. Priključite na električno in vklopite vlažilnik zraka tako, da gumb na dnu vlažilnika obrnete v desno.
6. Osvetlitev vlažilnika lahko vklopite ali izklopite s stikalom poleg napajalnega kabla na zadnji strani vlažilnika.
7. Količino meglice lahko prilagodite z obračanjem gumba za nastavitve meglice.

## **Pomembna opozorila:**

**Količina vode v zbiralniku naj NE seže preko označene črte za najvišji nivo (MAX.) ali pod označeno črto za najnižji nivo (MIN.). Da bo vlažilnik zraka deloval kot je predvideno, mora biti vrh usmerjevalnika ultrazvočnih valov nad vodo.**

Na začetku ni priporočljivo uporabljati največje intenzivnosti izhajanja meglice, saj lahko to povzroči uhajanje prevelike količine meglice in lahko v bližini izdelka nastanejo lužice vode. Začnite s srednjo nastavitvijo in nato počasi prilagajate izhajanje meglice vašim željam.

Vlažilnik ima varnostni sistem, ki izdelek izklopi, preden zmanjka vode; ta varnostna funkcija je namenjena zaščiti vlažilnika pred poškodbami. Če želite izdelek še naprej uporabljati, ga izklopite in znova napolnite z vodo do nivoja med črtama za najvišji nivo (MAX.) in najmanjši nivo (MIN.).

## **Čiščenje in vzdrževanje:**

Pred čiščenjem vlažilnik izklopite in ga izključite iz električnega omrežja.

Pred čiščenjem vlažilnik vedno izključite. Iz zbiralnika za vodo odstranite plastični pokrov.

Odstranite usmerjevalnik iz zbiralnika za vodo tako, da ga obrnete v nasprotni smeri urinega kazalca.

Vsak del vlažilnika lahko očistite z mehko vlažno krpo in posušite s suho krpo. Z vlažno krpo ne brišite električnih delov vlažilnika.

Na ultrazvočni membrani lahko pride do oblog vodnega kamna, še posebej, če je voda na vašem območju trda. Ta obloga lahko zmanjša delovanje vlažilnika. Zato je priporočljivo redno čiščenje vlažilnika, da se prepreči večje kopičenje vodnega kamna.

Vlažilnik zraka redno čistite z razmaščevalnim sredstvom za kuhinjsko uporabo:

1. Razmaščevalno sredstvo popršite in nežno očistite ultrazvočno membrano, dokler vodni kamen ne izgine.
2. Obrišite s suho krpo in odstranite ostanke.
3. Ultrazvočne membrane NE drgnite s trdimi ali abrazivnimi predmeti, saj lahko to povzroči škodo.
4. Vlažilnika NE čistite z drugimi kemikalijami.

Stoječa voda, ki se je nabirala skozi daljše časovno obdobje, lahko privabi bakterije in plesen. Pri vsaki zamenjavi vode je priporočljivo odstraniti prah in morebitne ostanke vodnega kamna na ultrazvočni membrani, kot je opisano zgoraj. Pazite, da voda ne pride v podnožje vlažilnika, saj lahko povzroči škodo.

### **Opomba glede vlažnosti**

1. Najbolje je, da je raven vlažnosti v prostoru približno 30-50 odstotkov relativne vlažnosti.
2. Primerna raven vlažnosti v prostoru se bo od sobe do sobe razlikovala in se bo spreminjala glede na razmere v sobi.
3. V hladnem vremenu, zlasti v neprezračenih prostorih, se lahko okna in celo nekatere stene zaradi prekomerne vlage v zaprtih prostorih zameglijo (nastane kondenz) ali nastane zmrzal (kondenz se spremeni v ledene rože). V tem primeru zmanjšajte nastavev intenzivnosti meglice, da se izognete poškodbam zaradi kapljic kondenza na oknih ali stenah.
4. Če je vlažnost v prostorih previsoka, se lahko na površinah, kjer se nabira kondenz, razvijejo bakterije ali plesen. Kondenz lahko poškoduje tudi pohištvo, stene in tapete.
5. Če želite odpraviti prekomerno vlago, zlasti v majhnih prostorih, pustite vrata prostora odprta in prilagodite nastavev intenzivnosti meglice.

## **SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA**

### **PRED PRVO UPORABO NAPRAVE POZORNO PREBERITE NAVODILA.**

Natančno preberite naslednja navodila, saj vsebujejo koristne varnostne informacije v zvezi z namestitvijo, uporabo in vzdrževanjem vlažilnika ter vam pomagajo preprečiti nezgode in izogniti se morebitnim nesrečam.

Odstranite embalažo in se prepričajte, da je izdelek nepoškodovan, pri tem bodite posebno pozorni na napajalni kabel.

Posamezne dele embalaže (plastične vrečke, stiroporpolistiren itd.) shranjujte izven dosega otrok. Priporočljivo je, da te dele embalaže odvržete v ustrezne koše za recikliranje in ne v navadne smeti.

Predno vlažilnik priključite se prepričajte, da omrežna napetost ustreza podatkom, navedenim na nalepki na vlažilniku.

Nikoli ne vlecite napajalnega kabla za odklop izdelka, temveč za varen izklop uporabite gumb na sprednji strani izdelka in šele nato izdelek izklopite iz električnega omrežja.

Poskrbite, da napajalni kabel nikoli ne leži na vroči ali ostri površini. Izdelka ne uporabljajte, če je napajalni kabel poškodovan.

Izdelek priključite samo na izmenični tok. Na splošno uporaba večih razdelilcev in/ali podaljškov ni priporočljiva. Če je potrebno, uporabite več razdelilcev in podaljškov, ki so v skladu z veljavnimi varnostnimi predpisi. Preverite zmogljivost razdelilcev in podaljškov ter poskrbite, da skupna obremenitev vseh priključenih naprav ne presega zmogljivosti razdelilcev.

Ta izdelek je namenjen izključno za navedeni namen uporabe. Vsaka druga uporaba se šteje za neprimerno in zato nevarno. Proizvajalec ni odgovoren za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne, napačne ali neprevidne uporabe.

Da se izognete nevarnosti pregrevanja, priporočamo, da napajalni kabel popolnoma odvijete in vlačilnik izklopite, ko ga ne uporabljate.

Pred čiščenjem izdelek vedno izklopite.

Za zaščito pred električnim udarom, pazite, da kabla, vtiča ali katerega koli dela naprave ne dajete v vodo ali druge tekočine. Izdelka ne držite z mokrimi rokami ali nogami.

Izdelka ne izpostavljajte zunanjim dejavnikom, kot so dež, veter, sneg in toča.

Izdelka ne uporabljajte v bližini eksplozivov ali lahko vnetljivih predmetov.

Kadar je izdelek v bližini otrok ali ga uporabljajo otroci, je potreben natančen nadzor. Pazite, da se otroci z izdelkom ne igrajo.

# Garancijski list

Izjavljamo, da je ta izdelek testiran in certificiran.

Naprava ima 2-letno garancijo za proizvodne napake, nastale med ustreznim obratovanjem v skladu s tem navodilom.

Za popravilo v garancijskem obdobju se obrnite na podjetje

Medisanus d.o.o.,  
poslovalnica Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana  
e-mail: info@medisanus.com

Če v garancijskem obdobju pride do okvare, vrnite razpršilnik skupaj z embalažo, priloženo opremo ter računom, v podjetje Medisanus d.o.o. in izdelek vam bomo brezplačno popravili.

Če se je izdelek pokvaril v garancijskem roku, ga prinesite ali pošljite uvozniku na brezplačno popravilo, skupaj s tem priročnikom, potrjenim garancijskim listom ali računom, glavnim delom naprave ter dodatki. Vendar pa v spodaj navedenih primerih ne moremo opraviti brezplačnega popravila kljub veljavnemu garancijskemu roku.

## Ta garancija ne velja v naslednjih primerih:

- če nastopijo težave po več kot 2 letih od dneva nakupa;
- če ne predložite dokazila o nakupu;
- če je naprava odprta in/ali poškodovana;
- če se je difuzor pokvaril zaradi padca, če je bil uporabljen v vodi ali če je bil nepravilno uporabljen;
- če niso bila upoštevana navodila za čiščenje in vzdrževanje;
- če se uporabijo dišave s kemikalijami, PEG 40 Castor Oil ali kakšne druge snovi, ki niso 100-odstotno naravno čiste;
- v primeru požara, potresa, poplav, erozije, vojne ali drugih naravnih nesreč.
- v primeru selitve v drugo državo ali da ste izdelek dobili kot darilo in je bil kupljen v tujini, se obrnite na center za pomoč strankam, na brezplačno telefonsko številko (800 64 28 08), saj uvoznik v tem primeru ne odgovarja več.

V primeru popravil in zamenjav s strani Medisanus d.o.o., teče garancijska doba za zamenjano napravo še do konca preostalega časa kupljene naprave.

Čeprav bo izdelek popravljen brezplačno in v skladu s predpisi v tem priročniku, ne nameravamo omejiti pravne pravice kupca. Glede popravil po izteku garancijskega roka se obrnite na uvoznika.

Osebni podatki (ime, naslov itd.), zapisani v garancijskem listu, morajo biti pravilni in veljavni. Uporabljeni bodo za ustrezno reševanje garancije. Prosimo za razumevanje. Osebni podatki kupca ne bodo razkriti, posojeni ali pokazani tretji osebi brez njegove predhodne privolitve, razen v posebnih primerih. To pomeni v primerih na zahtevo uradnih institucij ali z namenom zaščititi pravice in lastnino našega podjetja ipd.

### Garancijski list za ultrazvočni razpršilnik arom

| Trajanje garancije (dve leti od datuma nakupa)   |   | Dan  | Mesec | Leto |
|--|---|------|-------|------|
| Ime in priimek   | Naslov  | Tel. |       |      |
| Žig prodajalne ali št. računa  | Zaznamek o popravljanju   |      |       |      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● Izjavljamo, da je bil izdelek pregledan in je ustrezen.</li><li>● V skladu s temi navodili ima izdelek, če med normalnim delovanjem pride do naravne okvare, dvoletno brezplačno garancijo.</li><li>● Čeprav bo izdelek popravljen brezplačno v skladu s pravili v tej knjižici, ne nameravamo omejiti zakonite pravice stranke.</li><li>● Glede popravljanja po poteku garancijske dobe stopite v stik z uvoznikom.</li><li>● Če ste se preselili drugam ali ste izdelek dobili kot darilo, potem stopite v stik s centrom za pomoč strankam, saj prodajalna ni več odgovorna.</li><li>● Osebni podatki (ime, priimek, naslov itd.), zapisani v garancijskem listu, morajo biti potrjeni kot pravilni in veljavni. Uporabljajo se za ustrezno garancijsko rešitev. Upamo, da to razumete.</li></ul> | <p>Če se je izdelek pokvaril med garancijsko dobo, prinesite ali pošljite to knjižico s stranjo, na kateri je garancijski list, račun, napravo in dodatke na popravilo. Vendar pa v naslednjih primerih izdelka kljub garancijski dobi ne moremo popraviti brezplačno:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Težave so se pojavile po dveh letih od nakupa.</li><li>2. Ni knjižice, žiga prodajalne ali računa, ki bi navajal datum nakupa.</li><li>3. Opazni so znaki, da so bili datum, besede ali številke namerno spremenjeni.</li><li>4. Napako so povzročili požar, potres, nevihta, škoda, erozija soli, javna katastrofa, vojna ali druga nesreča.</li><li>5. Do napake je prišlo zaradi padca, uporabe v vodi, napačne uporabe in zlorabe.</li><li>6. Na zunanosti je prišlo do poškodbe, onesnaženja ali napake.</li></ol> |      |       |      |



Agricoltura UE

Organismo di controllo autorizzato dal Mi. P.A.A.F. IT BIO 008  
OPERATORE CONTROLLATO N°025W

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>Proizvaja in distribuira<br/>Gisa srl Via Trecate 13 E<br/>28068 Romentino (NO) Italy<br/><a href="http://www.gisawellness.com">www.gisawellness.com</a></p> |  |
|--|---|--|

**VELEPRODAJA IN DISTRIBUCIJA V SLOVENIJI:**

Medisanus d.o.o, Vagajeva ul. 4, 1000 Ljubljana, PE: Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana  
e-mail: [info@medisanus.com](mailto:info@medisanus.com); Naročila: [www.trgovina-medisanus.si](http://www.trgovina-medisanus.si)